

Инструкция по установке / Installation instructions



<p>INTEL</p> <p>A</p> <p>1366/2011 1851/1700 115X/1200</p> <p>INTEL</p> <p>Intel socket / intel socket</p>	<p>B</p> <p>115X-1200-1700-1851-1366 Серебряный винт / Silver screw</p>	<p>C</p> <p>115X-1200-1700-1366 Черная проставка / Black pillar</p>		<p>Внимание на направление. Attention direction.</p> <p>3. Установите крепежные элементы последовательно. Разъем LGA2011: используйте винт D + цилиндр E для установки. LGA2011 Socket: Use (screw D + circular column E) for installation.</p>
	<p>D</p> <p>LGA2011 Серебряный короткий винт / Silver short screw</p>	<p>E</p> <p>LGA2011 Цилиндрическая проставка / Circular pillar</p>	<p>1. Установите заднюю панель в соответствие со слотами на плате. 2. Снимите защитную пленку с клейкой подложки. Установите заднюю панель на заднюю часть материнской платы. 1. Adjust the backplane to the appropriate card slot. 2. Remove the protective film from the adhesive backing. Install the backplane on the back of the motherboard.</p>	
<p>F</p> <p>intel задняя панель / Intel Backplane</p>	<p>G</p> <p>Термопаста / Thermal Grease</p>			

4. Очистите старую термопасту с процессора, затем нанесите новую термопасту.
4. Clean the old Thermal paste on the CPU. Then apply Thermal paste.

5. Снимите пластиковую защитную пленку с нижней части кулера процессора. Снимите магнитную крышку, установите кулер и полностью затяните винты.
5. Remove the protective film from the bottom of the radiator. Secure the heat sink.

6. Подключите 4-контактный разъем к разъему CPU FAN.
7. Подключите разъем ARGB к 3-контактному разъему ARGB 5V.
6. Connect the fan 4-pin socket to the CPU FAN socket.
7. Connect the ARGB socket to a 5V + 3 pin ARGB socket.

Инструкция по установке / Installation instructions



<p>AMD</p> <p>A</p> <p>AM3/AM2 AM5/AM4</p> <p>AMD</p> <p>AMD socket / AMD socket</p>	<p>B</p> <p>Черный винт / Black screw</p>	<p>C</p> <p>Серая шестиугольная проставка / Gray pillar</p>		<p>Внимание на направление. Attention direction.</p> <p>3. Установите крепеж с помощью аксессуаров. 3. Install fasteners using accessories.</p>
	<p>G</p> <p>Термопаста / Thermal Grease</p>		<p>1. Выкрутите 4 винта. Снимите пластиковую пластину. 2. Сохраните оригинальную заднюю панель материнской платы. 1. Screw out 4 screws. Remove the plastic bracket. 2. Keep the original backplane of the motherboard.</p>	

4. Очистите старую термопасту с процессора, затем нанесите новую термопасту.
4. Clean the old Thermal paste on the CPU. Then apply Thermal paste.

5. Снимите пластиковую защитную пленку с нижней части кулера процессора. Снимите магнитную крышку, установите кулер и полностью затяните винты.
5. Remove the protective film from the bottom of the radiator. Secure the heat sink.

6. Подключите 4-контактный разъем к разъему CPU FAN.
7. Подключите разъем ARGB к 3-контактному разъему ARGB 5V.
6. Connect the fan 4-pin socket to the CPU FAN socket.
7. Connect the ARGB socket to a 5V + 3 pin ARGB socket.